

Simon 54



Centrální ovládání žaluzií


Simon 54

Nové elektronické
žaluziové tlačítko
Kontakt-Simon
zajišťují větší pohodlí
při ovládání žaluzií.



MÍSTNÍ OVLADAČ

slouží k ovládání motoru jedné žaluzie
(DZPCL.02/..)



MÍSTNÍ OVLADAČ
NACHÁZÍ SE U KAŽDÉHO
OKNA S ŽALUZIÍ V TOMTO
DOMĚ

Elektronika použitá v místním ovladači umožňuje
programovat:

- „**délku**“ **žaluzie** - není nutné držet tlačítko po celou
dobu, až se roleta zcela spustí nebo zvedne,


- **oblíbenou polohu žaluzie** - roleta se zvedne/spustí
do naprogramované polohy, např. když chceme okno
jen částečně zastínit.





SKUPINOVÝ OVLADAČ

umožňuje ovládat skupinu místních ovladačů
(DZPCG.02/..)



Díky použití skupinového ovladače je možné zvedat a spouštět několik žaluzií zároveň z jednoho místa.

Ovladač může obsluhovat žaluzie z jedné místnosti (např. obývacího pokoje) nebo skupiny místností (např. přízemí, patra nebo nejvíce slunci vystavených pokojů).

Při instalování ovladače u postele v ložnici nebo u gauče v obývacím pokoji budeme moci spouštět a zvedat žaluzie, aniž bychom museli přerušovat odpočinek.






INSTALACE VYŽADUJE
DALŠÍ KABELÁŽ.
Více najdete na
www.kontakt-simon.cz
nebo naskenujte
QR kód.



CENTRÁLNÍ ŽALUZIOVÉ TLAČÍTKO

umožňuje centrální ovládání žaluzií (DZP1.01/..)



**CENTRÁLNÍ TLAČÍTKO
UMOŽŇUJE OVLÁDAT
VŠECHNY ŽALUZIE
V DOMĚ Z JEDNOHO
MÍSTA**

Žaluziové tlačítko DZP1.01 připojené k ovladačům žaluziových skupin a místním ovladačům může být použito jako centrální žaluziové tlačítko. Díky němu bude možné zvedat a spouštět všechny žaluzie z jednoho místa.


Na pohodlném místě instalované centrální tlačítko usnadní a urychlí:

- **spouštění všech žaluzií v domě**, když odcházíme do práce nebo jdeme spát.
- **zvednutí všech žaluzií**, když ráno vstáváme nebo když se vracíme domů.


! Instalace produktů vyžaduje další kabeláž. Ukažte schémata svému elektroinstalatérovi.




SKUPINA MÍSTNÍCH OVLADAČŮ




SKUPINA MÍSTNÍCH OVLADAČŮ



SKUPINA MÍSTNÍCH TLAČÍTEK A OVLADAČŮ



SKUPINA MÍSTNÍCH OVLADAČŮ



POZOR:

Vstup dálkového ovládání („SKUPINA“, „CENTRÁLNÍ“) jsou odděleny od obvodu napájení (L, N) v souvislosti s tím může být každý DZPCL, DZPCG a DZP1 napájen z oddělené fáze.